



Technical Systems

the entrance engineers

Beknopte handleiding EASY BKA

***Wijzig open code:**

Toets ## programmatie code (af fabriek: ##1234) en daarna op 1 (wijzig open code, relais 1) toets de gewenste 4 cijferige open code in. (2 wijzig open code, relais 2)

***Meerdere codes in programmeren (1 tot 500):**

Toets ## programmatie code en daarna op 7 (meerdere codes) toets nu de plaats in bijvoorbeeld 001 (plaats 001) daarna de gewenste “open” code gevolgd door #, voer nu code 2 in die automatische op de 2^e plaats komt te staan enz enz.

Tip: noteer in een logboek de volg nummers met daar achter de “open”code en eventueel de gebruiker.

***Wissen van enkele codes:**

Toets ## programmatie code en daarna op 8 (wissen codes) toets nu de plaats in die u wilt wissen bijvoorbeeld 001 bevestig dit door de programmatie code nogmaals in te geven.

LET OP: als u meerdere codes wilt verwijderen moet u telkens de wis procedure opnieuw beginnen dit is een ingebouwde veiligheid dat u niet teveel verwijderd.

***Wijzig programmatie code (master code):**

Toets ## 1234 en daarna op 3 (wijziging programmatie code) toets de gewenste 4 cijferige “programmatie” code in.

***reset gehele codeklavier:**

Haal de voeding van het systeem, sluit de groene- en zwarte draad kort en zet de voeding terug op het codeklavier. Maak de draden los en u heeft 15 seconden om een nieuwe programmatie code in te geven (zie hierboven programmatie code wijzigen).

***instellen achtergrond verlichting instellen:**

Toets ## programmatie code en daarna op 6 daarna 5300 (verlichting gaat nu na 10 seconden op 25% licht sterkte)

***kleur codering bekabeling:**

Rood: Voeding + (12-24VAC/DC0

Zwart: Voeding –

Paars: Contact gemeenschappelijk

Grijs: contact NO

Bruin: contact NC

